



<b>E</b>	EVAKUAČNÍ VÝTAH
<b>CS</b>	CENTRAL STOP
<b>TS</b>	TOTAL STOP
①	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30 DP3-C
②	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 45 DP3-C
③	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 60 DP3-C
④	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 90 DP3-C
⑤	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3-C
⑥	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 45 DP2-C
⑦	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3-C S200

[illegible]