


Dřeve D10 - Schodiště D

Dřeve budou osazeny elektromotrickým zámkem, který je možné přepínat ze stavu trvale odemčeného na uzamčení. V trvale odemčeném stavu je možné dveřní břížně procházet pouze zatlačením tlazáčením za dveře. V uzamčeném stavu je třeba zámek odemknout tlačítkem, čekouk apod. Z vnitřní strany je paníkové kličce dle ČSN EN 179, která umožňuje odchod kdykoliv. Dveře jsou dále osazeny pohony na obou křídlech s koordinátorem zavření ve správném pořadí a s aktivací na signál RWA. V běžném režimu jsou pohony neaktivní a fungují pouze jako dveřní samozavírače, je možné ho ručně přelomit. Standardně se prochází přes aktivní křídlo V případě přivedení signálu RWA na vstup pohony dojde k odemčení a otevření dveří. Pohony je vybaven vlastním bateriovou zálohou. Po odeznění signálu RWA (nebo vybití baterie) dojde k uzavření a uzamčení dveří. Pasivní křídlo je osazeno automatickými zástrčkami.

Ve směru úniku bude osazen únikový modul ve smyslu normy ČSN EN 13637.



odpovědný projektant

